

Point name	Punto di riferimento		Punto calcolato		Errore	
	E	N	E	N	E	N
M1	-1905,136	457,303	-1905,137	457,296	-0,001	-0,007
M2	-1545,513	609,399	-1545,517	609,397	-0,004	-0,002
M3	-2534,540	-298,084	-2534,535	-298,077	0,005	0,007
PIL2	-1626,497	196,390	-1626,497	196,392	0,000	0,002